

# baqueano))

Ganadería de precisión

## Lector Baqueano Pro

### Instructivo

- Descargue la Actualización
- Encienda su Lector en el modo de Actualización
- Actualice su lector

SOPORTE



## DESCARGUE LA ACTUALIZACIÓN

1. Descargue el **Programa para Actualizar Lector Pro** desde la sección Soporte de la web
2. Descargue la **Versión\_17.05.01.hex** desde la sección Soporte de la web.

Cuando ambas descargas se hayan completado, podrá acceder a los archivos descargados abriendo las descargas de su navegador (que generalmente aparecen en la parte de abajo de la ventana del navegador).

La descarga quedara por defecto en la carpeta descargas (Downloads).

## ENCIENDA SU LECTOR EN EL MODO DE ACTUALIZACIÓN




- Antes de actualizar su lector, verifique que no tenga lecturas guardadas sin descargar, ya que al actualizar el firmware podrían borrarse.




- Antes de conectar el lector, debe fijarse de no tener ningún dispositivo USB conectado al PC.



- Conecte el lector APAGADO al PC, con el cable USB.


Para encender el lector en el modo de Actualización, debe encenderlo poniendo el botón ON/OFF en ON, presionando simultáneamente el botón OK . Siga el siguiente procedimiento:

- Lector apagado con botón en OFF.
- Mantenga presionado el botón verde 
- Sin soltar el botón verde, encienda el lector con ON.
- El lector encenderá en el modo de Actualización. La pantalla permanecerá apagada y las luces prenderán en forma intermitente.



Lector apagado y en modo OFF



Presione  por unos segundos



Sin soltar  presione ON



Verá las luces de manera intermitente

# ACTUALICE SU LECTOR

1. Para instalar el nuevo firmware en su lector, utilizar el programa “**Programa para Actualizar Lector Pro**”. Este programa deberá descargarlo junto con la Actualización.

2. Abra el “**Programa para Actualizar Lector Pro**” haciendo doble click. Con el lector conectado a la computadora con el cable USB y encendido en el modo de Actualización, haga click en el botón **Conectar** del programa.



3. Debe aparecer el mensaje **Dispositivo Conectado**. Haga click en **Cargar.hex**



4. Seleccionar el archivo “**Versión\_17.05.01.hex**”



5. Haga click en **Borrar Programa - Verificar**.

6. Cuando la actualización termine podrá ver el siguiente mensaje.

7. Haga click en **Correr**. Puede desconectar el lector.

